

## Gérer les étiquettes

Menu Options

- Propriétés du projet et du Gantt
- **Gérer les étiquettes**
- Gérer les champs personnalisés

### Etiquettes et styles d'activités

#### Ajout, suppression et édition d'étiquettes


Les étiquettes permettent d'afficher des informations d'activités sur vos carnets de phasages. Différents modèles existent.

La gestion des étiquettes est accessible via le **menu Options > Gérer les étiquettes**.

#### Changement de la couleur par défaut des étiquettes

Par défaut il existe une étiquette prédéfinie pour chaque nouveau projet. Vous pouvez en modifier les propriétés :


En sélectionnant l“étiquette puis en cliquant dans son cadre, vous affichez ses propriétés :



Vous pouvez alors :

- choisir l'option "Associer la cellule à une couleur" (et utiliser par exemple un gris #b3b3b3)
- choisir l'option "Champ de style"


Cette dernière option vous permet de choisir dans les champs personnalisés (cf. infra) une liste de styles :



## Créer un étiquette

Vous pouvez créer de nouvelles étiquettes en cliquant sur le bouton "Ajouter" en bas à gauche du panneau latéral.

Donnez un nom à votre nouvelle étiquette, puis choisissez son type :




Puis cliquez sur "OK".

### **Edition des étiquettes**

Pour changer les propriétés d'une étiquette, la sélectionner dans le panneau latéral puis cliquer dans son cadre pour faire apparaître les propriétés.

Pour modifier le nom d'une étiquette, la sélectionner puis cliquer sur le bouton "Editer" en bas :




## Ajout et modification des styles d'activités

Les styles d'activités s'appuient sur les champs personnalisés.

Pour accéder aux champs personnalisés, se rendre dans le **menu Options > Gérer les champs personnalisés**.


### Édition d'une liste de styles d'activités

Cliquer sur le nom de la liste de style, puis sur le bouton éditer :



A cet endroit il est possible de définir les couleurs qui seront appliquées aux zones et aux activités dans le Gantt. Les cases à cocher permettent de définir une couleur de fond et un motif de trame.

**Note** : pour choisir précisément une couleur, passer par « Couleur personnalisée » puis « Web » et fixez la valeur hexadécimale (ici : #ffb366).



[4-modules:3-gestion\\_des\\_etiquettes:start](#)